La méthode professionnelle pour un parquet ciré impeccable

Préparation rigoureuse du support

- Vérifier que le taux d'humidité du bois est inférieur à 10-12 % pour éviter tout désordre.
- S'assurer que le parquet est parfaitement propre, sec et dégraissé.
- Respecter un temps de séchage de 24h après l'utilisation d'un décireur avant de commencer le ponçage.
- Effectuer trois passes de ponçage successives avec des grains adaptés : 40 (dégrossir), 80 (lisser) et 120 (finition).
- Aspirer rigoureusement la poussière après chaque passage de ponceuse, en insistant particulièrement dans les angles.

Application de la cire

- Maintenir une température ambiante idéale comprise entre 15°C et 20°C.
- Éviter les courants d'air et les pièces trop chauffées qui feraient sécher la cire trop rapidement.
- Appliquer la cire en couches fines à l'aide d'une mèche de coton ou d'une cireuse électrique.
- Suivre impérativement le sens des fibres du bois lors de l'application.

Séchage et finitions

- Respecter un temps de séchage minimal de 4 heures entre chaque couche de cire pour assurer une bonne polymérisation.
- Attendre 24 heures après l'application de la dernière couche avant de procéder au lustrage.
- Lustrer la surface pour obtenir un brillant durable et renforcer la protection du bois.